

Stiller Alarm (Sireneneinstellung bei Scharfschaltung)

Eingabe: [63] + X (0 für inaktiv, 1 für aktiv) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Tastatur-Sperre

Eingabe: [40] + X (0 für inaktiv, 1 für aktiv) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Alarmmeldungen anzeigen

Eingabe: [44] + **OK**

Zur Auswahl die Tasten [2] für nächste Meldung und [8] für vorige Meldung

Alarmmeldungen löschen

Eingabe: [45] + **OK**

Sprachausgabe: „**Gelöscht**“

3. FERNSTEUERUNG

Fernsteuerung per Telefon

Anruf an Rufnummer der GSM-Karte, Auswahlmöglichkeiten an der Wähleinheit gemäß

Sprachansage

Fernsteuerung per SMS

SMS an die Rufnummer der GSM-Karte in der Alarmanlagen-Basiseinheit

Eingabe in SMS an Mobilfunkeinheit: XXXX (4-stelliges Bedienungs-Passwort) + Kommando (nur Kleinbuchstaben, ohne Leerzeichen)

SMS-Kommandos

ein – System wird angeschaltet, Bestätigung der Alarmanlage „System Ein“

aus – System wird ausgeschaltet, Bestätigung der Alarmanlage „System Aus“

sirenein – externe Sirene wird eingeschaltet, Bestätigung der Alarmanlage „Sirene Ein“

sirenaus – externe Sirene wird ausgeschaltet, Bestätigung der Alarmanlage „Sirene Aus“

IMPORTIERT DURCH:
MONOLITH GMBH,
45127 ESSEN,
MAXSTRASSE 16

KUNDENDIENST

☎ 0800 600 223 0600 (kostenlos)

MODELL: MAS-S01-09 ARTIKELNUMMER: 44776 IX/17/2016

3

JAHRE GARANTIE



Alarmanlagen-Set MAS-S01-09

Kurzanleitung: Inbetriebnahme

Ihre Alarmanlage ist ab Auslieferungszustand bereits vollständig vorkonfiguriert und direkt einsatzbereit. In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie Ihr Alarmanlagen-Set in kurzer Zeit Ihren Bedürfnissen anpassen können und Sie haben die wichtigsten Befehle direkt im Blick.



Hinweis: Um die Telefonfunktion der Alarmanlage nutzen zu können, benötigen Sie eine GSM-Mobilfunk-Karte. Diese muss aktiviert und die PIN-Abfrage muss deaktiviert sein. Bitte nutzen Sie ggf. Ihr Mobiltelefon zu Deaktivierung der PIN-Abfrage.

1. BEDIENUNG

Alarmanlagen-Aktivierung-/Deaktivierung

Eingabe: Glockensymbol + XXXX (4-stelliges Bedienungspasswort)
(Werkzustand: 1234)

Alternativ: „System Ein“-Taste an Fernbedienung betätigen oder Kontaktchip an Kontaktsensor an Basiseinheit halten

Sprachausgabe: „**System Ein**“ bzw. „**System Aus**“

Home-Modus Aktivieren / Deaktivieren

Eingabe: + XXXX (4-stelliges Bedienungspasswort) (Werkzustand: 1234)

Alternativ: Home-Taste auf Fernbedienung betätigen

Sprachausgabe: „**System Ein**“ bzw. „**System Aus**“

SOS-Modus

Eingabe: **SOS** / [SOS-Taste auf Fernbedienung]

Setup-Modus für alle systemrelevanten Anpassungen

Eingabe (im deaktivierten

Zustand): XXXX (4-stelliges Setup-Passwort, ab Werk: 6666) + **OK**

Display: Anzeige Setup-Symbol

Sprachausgabe: „**Code-Eingabe**“

Telefonfunktion

Eingabe: [Rufnummer] +

Gespräch beenden: erneut drücken

2. SYSTEMEINRICHTUNG

Die folgenden Eingaben sind nur innerhalb des Setup-Modus möglich!

Änderung des Bedienungs-Passwortes

Das Bedienungs-Passwort wird benötigt um die Alarmanlage zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Eingabe: [38] + XXXX (neues 4-stelliges Bedienungs-Passwort) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Änderung des Setup-Passwortes

Eingabe: [31] + XXXX (neues 4-stelliges Setup-Passwort) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Einstellung des Datums und Uhrzeit

Eingabe: [48] + letzte 2 Ziffern des Jahres, 2 Ziffern des Monats, zwei Ziffern des Tages, zwei Ziffern der Stunde (24-Stunden-System), 2 Ziffern der Minute + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Zeitgesteuerte Ein- und Ausschaltung

Eingabe: [42] + XXXX (Zeit der Scharfschaltung) + YYYY (Zeit der Unscharfschaltung) + **OK**

Display: Zeitsteuerung-Symbol, Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Aktivierung / Deaktivierung der zeitgesteuerten Scharf- / Unscharfschaltung

Eingabe: [41] + X (0 für inaktiv, 1 für aktiv)

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Zeitverzögerte Scharfschaltung

Eingabe: [33] + XX (Sekunden bis zur Scharfschaltung, 01 – 99) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Zeitverzögerte Alarmauslösung

Eingabe: [34] + XX (Sekunden bis zur Alarmauslösung, 01 – 99) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Rufnummern speichern

Eingabe: [51] – [56] + (Rufnummer) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Rufnummern löschen

Eingabe: [51] – [56] + **OK**

Sprachausgabe: „**Gelöscht**“

Alarm-Anrufwiederholung

Eingabe: [35] + XX (Anzahl der Anrufwiederholungen, 0 – 9) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Anrufklingeldauer bei Anrufen zur Basiseinheit

Eingabe: [36] + X (Anzahl der Klingelzeichen, 1 – 9) + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

SMS-Nummern speichern

Eingabe: [49] – [50] + Rufnummer + **OK**

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

SMS-Nummern löschen

Eingabe: [49] – [50] + **OK**

Sprachausgabe: „**Gelöscht**“

SMS-Benachrichtigungen ein- und ausschalten

Eingabe: [46] + X (1 für aktiv, 0 für inaktiv)

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Zurücksetzen des Alarmsystems

Eingabe: [43] + **OK**

Achtung: Auf diese Weise werden alle gespeicherten Daten, Rufnummern, Alarmaufzeichnungen, Sensoren und Fernbedienungen gelöscht sowie alle Passwörter auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt!

Festlegung des Alarm-Typs für kabellose Sensoren

Eingabe: [26] + XX (Nr. des Sensors 02 – 99) + Y (Alarmtyp 0 – 3) + **OK**

[0] Alarmtyp „Inaktiv“ Sensor inaktiv, kein Alarmsignal in jedem Modus.

[1] Alarmtyp „Alarm“ Sensor aktiv in den Modi Alarm und Home.

[2] Alarmtyp „Home-Alarm“ Sensor inaktiv im Home-Modus, im Modus Alarm aktiv.

[3] Alarmtyp „24h aktiv“ Sensor aktiv in jedem Modus: Alarm, Home, Inaktiv.

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Festlegung des Alarm-Typs für kabelgebundene Sensoren

Eingabe: [47] + XX (Nr. des Sensors 85 – 88) + Y (Alarmtyp 0 – 3) + **OK**

Alarmtypen siehe kabellose Sensorenw

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Alarmzonen einrichten

Eingabe: [60] + XX (Nr. des Sensors 02 – 99) + Y (Alarmzone 1 – 5) + **OK**

[1] [SOS] -Alarm

[2] [Tür] -Alarm

[3] [Flur] -Alarm

[4] [Fenster] -Alarm

[5] [Außen] -Alarm

Sprachausgabe: „**Gespeichert**“

Aufnahme einer eigenen Sprachansage

Eingabe: [37] + **OK**

Sie können eine persönliche Ansage aufzeichnen, die bei Alarmauslösung auf dem angerufenen Telefon abgespielt wird.