

KURZEINGABE - ÜBERSICHT

Eingabe innerhalb des Setup-Modus! Standard-Passwort (6666).

Funktion	Codes	Parameter 1	Parameter 2	Ende der Einstellung
Initialisierung Fernbedienungen	21	-	-	OK
Fernbedienungen löschen	22	-	-	OK
Initialisierung Sensoren	23	Nr. des Sensors: 02 - 99	-	OK
Sensoren löschen	24	Nr. des Sensors: 02 - 99	-	OK
Alle Sensoren löschen	25	-	-	OK
Alarmtyp Drahtlos einstellen	26	Nr. des Sensors: 02 - 99	Alarmtyp „Inaktiv“: 0 Alarmtyp „Alarm“: 1 Alarmtyp „Home-Alarm“: 2 Alarmtyp „24h aktiv“: 3	OK
Alarmtyp Drahtgebunden einstellen	47	Nr. des Sensors 85 - 88	Alarmtyp „Inaktiv“: 0 Alarmtyp „Alarm“: 1 Alarmtyp „Home-Alarm“: 2 Alarmtyp „24h aktiv“: 3	OK
Alarmdauer Sirene	32	Dauer in Minuten: 00 - 15	-	OK
Zeitverzögerung Scharfschaltung	33	Dauer in Sekunden: 00 - 99	-	OK
Zeitverzögerung Alarmauslösung	34	Dauer in Sekunden: 00 - 99	-	OK
Anrufschleifen	35	Anzahl der Anrufschleifen: 0 - 9	-	OK
Anrufklingeltöne	36	Anzahl der Anrufklingeltöne: 0 - 9	-	OK
Persönliche Aufnahme	37	-	-	OK
Bedienungspasswort ändern	38	4-stelliges Wunschpasswort	-	OK
Setuppasswort ändern	39	4-stelliges Wunschpasswort	-	OK
Tastatursperre	40	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK
Zeitsteuerung	41	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK
Einrichtung Zeitsteuerung	42	Zeit der Scharfschaltung (4-stellig)	Zeit der Unscharfschaltung (4-stellig)	OK
Zurücksetzen	43	-	-	OK
Alarmmeldungen einsehen	44	Tasten 2: nächste Alarmmeldung Tasten 8: vorherige Alarmmeldung	-	OK
Alarmmeldungenlöschen	45	-	-	OK
SMS-Benachrichtungen	46	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK
Einstellung Datum+Uhrzeit	48	2-stellige Jahreszahl, 2-stellige Monatszahl, 2-stellige Tageszahl, 2-stellige Stundenzahl, 2-stellige Minutenzahl	-	OK
SMS-Nr. speichern	49 - 50	SMS-Rufnummer	-	OK
SMS-Nr. löschen	49 - 50	-	-	OK
Alarmrufnummer speichern	51 - 56	Alarm-Rufnummer	-	OK
Alarmrufnummer löschen	51 - 56	-	-	OK
Alarmzone einrichten	60	Sensornummer 02 - 99	Alarmzone „SOS“: 1 Alarmzone „Tür“: 2 Alarmzone „Flur“: 3 Alarmzone „Fenster“: 4 Alarmzone „Außen“: 5	OK
Stiller Alarm	63	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK