

ALARMANLAGEN-SET

SET-AUSSTATTUNG:

1x Basiseinheit, 1x Fernbedienung, 2x Kontakt-Chips,
1x Bewegungsmelder, 4x Tür-/Fenstersensoren,
inklusive Batterien (6x AAA, 1x CR2032 und 1x CR2025)



TECHNISCHEN DATEN:

Modell: MAS-S01-09
 Artikelnummer: 44776
 Modellfarben: weiß oder schwarz glänzend

BASISEINHEIT:

Modell: MAS-CU01
 Netzspannung, Basiseinheit: DC 12 V / 1.0 A
 Netzspannung, Netzadapter: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
 Ausgangsleistung: DC 12 V / 1,0 A
 Gewicht: ca. 310,4 g
 Abmessungen (B x T x H): 180 x 110 x 30,5 mm
 Anzahl der Sensoren: 1x Bewegungsmelder, 4x Fenstersensoren, 2x Kontakt-Chips, 1x Fernbedienung
 Frequenz: 433 MHz
 Sendeleistung: <10db
 Zonen: 02-99
 Batterien: 4x AAA Alkaline Batterien (Ø 10 mm x H 44 mm, ca. 11,4 g/Stk.)
 Externer Alarm-Ausgang: 12 V; 500 mA
 Alarm Lautstärke: 90 db
 Betriebstemperatur: -10°C- 50°C
 Schutzklasse: Netzadapter II, Basiseinheit III

FERNBEDIENUNG:

Modell: MAS-RM01
 Abmessungen (B x T x H): 55,2 x 29,8 x 13,8 mm
 Gewicht: ca. 25,2 g
 Frequenz: 433 MHz
 Batterie: 1x Knopfzelle (CR2025, 3 V; 155 mA, ca. 2,5 g)
 Reichweite: 60 m

KONTAKT-CHIP:

Modell: MAS-RF01
 Abmessungen (B x T x H): 36,9 x 29,9 x 8 mm
 Gewicht: ca. 5,4 g
 Frequenz: 125 MHz

BEWEGUNGSMELDER:

Modell: MAS-PI01
 Abmessungen (B x T x H): 105,4 x 40 x 26 mm, ca. 39 g
 Abmessungen Halterung: 51,9 x 25,8 x 22,5 mm, ca. 5,8 g
 Gesamtgewicht: ca. 44,8 g
 Frequenz: 433 MHz
 Batterie: 2x AAA Alkaline Batterien (Ø 10 mm x H 44 mm, ca. 11,4 g/Stk.)
 Erfassungsbereich (m / Grad): 10 m / 120°

TÜR- / FENSTERSENSOR:

Modell: MAS-WS01
 Abmessungen Sendeeinheit: 60 x 23,6 x 13 mm, ca. 12,5 g
 Abmessungen Magnetsensor: 40 x 12,3 x 10 mm, ca. 10 g
 Anzahl Abstandshalter: 3x
 Abmessungen Abstandshalter: 40,2 x 10,2 x 14,5 mm, ca. 3 g
 40,2 x 10,2 x 3 mm, ca. 1,1 g
 40,2 x 10,2 x 5 mm, ca. 1,5 g
 Gesamtgewicht: ca. 28,1 g
 Frequenz: 433 MHz
 Batterie: 1x Knopfzelle (CR2032, 3 V; 220 mA, ca. 2,9 g)

Technische Änderungen vorbehalten.
 Alle Gewichtsangaben exklusive Batterien.

IMPORTIERT DURCH:
 MONOLITH GMBH,
 45127 ESSEN,
 MAXSTRASSE 16

KUNDENDIENST

☎ 0800 600 223 0600 (kostenlos)

MODELL: MAS-S01-09 ARTIKELNUMMER: 44776 IX/17/2016

3

JAHRE GARANTIE



KURZEINGABE - ÜBERSICHT

Eingabe innerhalb des Setup-Modus! Standard-Passwort (6666).

Funktion	Codes	Parameter 1	Parameter 2	Ende der Einstellung
Initialisierung Fernbedienungen	21	-	-	OK
Fernbedienungen löschen	22	-	-	OK
Initialisierung Sensoren	23	Nr. des Sensors: 02 - 99	-	OK
Sensoren löschen	24	Nr. des Sensors: 02 - 99	-	OK
Alle Sensoren löschen	25	-	-	OK
Alarmtyp Drahtlos einstellen	26	Nr. des Sensors: 02 - 99	Alarmtyp „Inaktiv“: 0 Alarmtyp „Alarm“: 1 Alarmtyp „Home-Alarm“: 2 Alarmtyp „24h aktiv“: 3	OK
Alarmtyp Drahtgebunden einstellen	47	Nr. des Sensors 85 - 88	Alarmtyp „Inaktiv“: 0 Alarmtyp „Alarm“: 1 Alarmtyp „Home-Alarm“: 2 Alarmtyp „24h aktiv“: 3	OK
Alarmdauer Sirene	32	Dauer in Minuten: 00 - 15	-	OK
Zeitverzögerung Scharfschaltung	33	Dauer in Sekunden: 00 - 99	-	OK
Zeitverzögerung Alarmauslösung	34	Dauer in Sekunden: 00 - 99	-	OK
Anrufschleifen	35	Anzahl der Anrufschleifen: 0 - 9	-	OK
Anrufklingeltöne	36	Anzahl der Anrufklingeltöne: 0 - 9	-	OK
Persönliche Aufnahme	37	-	-	OK
Bedienungspasswort ändern	38	4-stelliges Wunschpasswort	-	OK
Setuppasswort ändern	39	4-stelliges Wunschpasswort	-	OK
Tastatursperre	40	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK
Zeitsteuerung	41	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK
Einrichtung Zeitsteuerung	42	Zeit der Scharfschaltung (4-stellig)	Zeit der Unscharfschaltung (4-stellig)	OK
Zurücksetzen	43	-	-	OK
Alarmmeldungen einsehen	44	Tasten 2: nächste Alarmmeldung Tasten 8: vorherige Alarmmeldung	-	OK
Alarmmeldungenlöschen	45	-	-	OK
SMS-Benachrichtungen	46	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK
Einstellung Datum+Uhrzeit	48	2-stellige Jahreszahl, 2-stellige Monatszahl, 2-stellige Tageszahl, 2-stellige Stundenzahl, 2-stellige Minutenzahl	-	OK
SMS-Nr. speichern	49 - 50	SMS-Rufnummer	-	OK
SMS-Nr. löschen	49 - 50	-	-	OK
Alarmrufnummer speichern	51 - 56	Alarm-Rufnummer	-	OK
Alarmrufnummer löschen	51 - 56	-	-	OK
Alarmzone einrichten	60	Sensornummer 02 - 99	Alarmzone „SOS“: 1 Alarmzone „Tür“: 2 Alarmzone „Flur“: 3 Alarmzone „Fenster“: 4 Alarmzone „Außen“: 5	OK
Stiller Alarm	63	Inaktiv: 0 Aktiv: 1	-	OK